

Värmebatteri Vatten

Endast frysskyddsgivare levererad av Acetec kan anslutas.

Endast ventilställdon avsett för 24Vdc och styrsignal 0-10V kan användas.

Inkoppling

1. Koppla in cirkulationspump (värme; 230V, 10A) till plint **16,17**
2. Koppla in matning till ventilställdon (24Vdc) till plint **33,34**
3. Koppla in ställdonets styrsignal (0-10V) till plint **35,36**
4. Koppla in frysskyddsgivare till plint **47,48**

Frysskyddsgivare monteras på vattenbatteriets returledning med klammer så nära batteriet som möjligt.

Givaren överisoleras.

Inställning Display

Nödvändiga inställningar

5. Inställning -> ange kod 8990 -> Temperatur -> Parameter 240 Eftervärme -> **Vatten** -> **Spara**

Eventuella inställningar

6. Parameter 245 Varmhållning Vattentemperatur -> **Ställ in önskat värde** -> **Spara**
7. Parameter 246 Larmgräns Frysskyddsgivare -> **Ställ in önskat larmgräns** -> **Spara**

