

Inkoppling av luftkvalitégivare

Endast luftkvalitégivare avsedd för 24Vdc och styrsignal 0-10V kan användas.

Inkoppling

1. Koppla in styrsignal 0-10V från luftkvalitégivare till plint **57,61**
2. Koppla in luftkvalitégivarens matning (24Vdc) till plint **57,58**

Inställning Display

3. Inställningar -> Ange kod 8990 -> Extragivare -> Parameter 330 Luftkvalitégivare -> På -> **Spara**
4. Parameter 331 Mätområde -> Välj -> **Spara**
5. Parameter 332 Börvärde -> Välj -> **Spara**
6. Parameter 333 Kopplingsdifferens -> Välj -> **Spara**

Exempel: Börvärde = 1000ppm Kopplingsdifferens = 200

Sparläge <800ppm

Komfortläge 800-1200ppm

Forceringsläge >1200ppm

