

Externt Elvärmebatteri

Endast elbatteri med inbyggd styrning för styrsignal 0-10V kan anslutas. Elbatteri ska vara försett med intern flödesvakt eller tryckvakt för förregling mot luftflöde.

Inkoppling

1. Elektrisk matning och arbetsbrytare dimensioneras och ansluts av elektriker direkt till elbatteri.
2. Anslut styrsignal 0-10V till plint 35 och 36.

Inställning Display

3. Inställning -> ange kod 8990 -> Temperatur -> Parameter 240 Eftervärme -> Välj **Extern** ->

Spara

