



INKOPPLING VATTENBATTERISATS VÄRME FÖR VENTILATIONSAGGREGAT A-SERIE

✉ Epost

kundservice@acetec.se
www.acetec.se

☎ Telefon

0775 - 15 14 10

📍 Adress

Fabriksgatan 9
942 36 Älvsbyn
Sverige

Inkopplingsanvisningar, vattenbatteri värme

Komponenter

Vattenbatteri skall alltid motströmskopplas.

Montera värmebatteriet i tilluftskanalen.

Montera styrventilen på tillloppsledningen.

Montera ventilställdonet SDT på ventilen.

Kläm fast frysskyddstermostat GT2 på returledningen.

Montera tilluftsgivaren GT1 i kanalen efter vattenbatteriet.

GT1 bör monteras ca 2 meter från värmebatteriet

Elanslutning

Lossa inbyggt elbatteri på plint 16-17. (krävs ej vid A600S/T & A900S/T)

Lossa befintlig tilluftsgivare på plint 41-42. (krävs ej vid A600S/T & A900S/T)

Befintligt elbatteri och tilluftsgivare kan sitta kvar i aggregatet.

Lossa befintlig bygling mellan plint 5-6.

Anslut ventilställdonet SD1 på plint enligt schema nedan.

Anslut den nya förlängda tilluftsgivaren GT1 på plint 41-42. (krävs ej vid A600S/T & A900S/T)

Anslut frysskyddstermostaten till plint 5-6, termostaten ställs in på ca +5°C.

Beroende på typ av frysskyddstermostat ansluts denna på plint 1 - 2 eller röd & vit.

Funktion

Aggregatets styrsystem öppnar och stänger ventilen utifrån värmebehov.

Vid frysrisk i värmebatteri stoppar frysskyddstermostaten aggregatet.

Detsamma gäller om tilluftstemperaturen vid tilluftsgivare sjunker under +5°C.

