



## Fuktstyrning AVC-02

# Fuktstyrning AVC-02

ART.NR 399087

---

## PRODUKTBSKRIVNING

Passar alla aggregat med styrutrustning AVC-02. Tillbehöret fuktstyrningsenhet gör att ventilationsaggregatet styrs via rumshygrostat för att minska fukthalt i betjänat utrymme.

## MONTERING

### Aggregat A50S och A70T

Rumshygrostaten monteras på vägg i rum med den högsta fuktbelastningen och ansluts till aggregatets kretskort.

## ANSLUTNINGAR

Kabel, 2-ledare ansluts mellan rumshygrostat och aggregatets kretskort. Anslutningsplintar är potentialfria (spänningslösa) varför kabel blir spänningslös.

Rumshygrostat plint 1 och 3 ansluts.

Kretskort plint 36 och 38 ansluts

## INSTÄLLNINGAR

Rumshygrostat rek inställning= 55-60% Rek inställningar på aggregatet manöverpanel.

Parameter P55=30

Parameter P56=70

Parameter P57=20

## INDIKERING

Vid aktiv fuktstyrning indikeras E2 på manöverpanel.

**Fuktstyrningsenhet bestående av rumshygrostat samt 20m kabel 2-ledare.**



---

### Email

sales@acetec.se

www.acetec.se

### Telefon

010-28 80 110

+46 10-28 80 110

### Adress

Fabriksgatan 9

942 36 Älvsbyn, Sverige