

# Inkoppling av spjällmotor

Endast spjällmotor 230Vac med fjäderåtergång kan anslutas.

## Inkoppling

1. Spjällmotor ansluts till plint 26,27.

