

Kylbatteri Vatten

Endast ventilställdon avsett för 24Vdc och styrsignal 0-10V kan användas.

Inkoppling

1. Koppla in cirkulationspump (kyla; 230V, 10A) till plint **17,18**
2. Koppla in matning till ventilställdon (24Vdc) till plint **33,34**
3. Koppla in ställdonets styrsignal (0-10V) till plint **35,37**

Inställning Display

4. Inställning -> ange kod 8990 -> Temperatur -> Parameter 248 Kylsignal -> På -> **Spara**
5. Parameter 250 -> Kylpump -> **Spara**

